



Kiitos kun päätit hankkia meiltä Fidget Spinnerin! Toivomme, että olet tyytyväinen valintaasi. Jos sinulla on kysyttävää niin otathan yhteyttä sähköpostitse asiakaspalvelu@fidgetspinner.fi

Yleisiä ohjeita / vastauksia:

- Spinnereissä on vedeltä/lialta **suojaamattomat** laakerit. Katso, ettei se pääse kastumaan ja vältä hiekan tms. pääsemistä laakereihin. Älä pese vedellä tuotetta, laakeri ei kestä vettä!
- **Tuote ei sovi alle 3 vuotiaille.** Joissain Spinnereissä laakerit lähtevät helposti irti ja on tukehtumisvaara.
- Jos spinneri ei pyöri kunnolla niin tarkista, että keskiosan laakeri on hyvin kiinni. Alumiinisissa spinnereissä on erikseen laakerin kiristys ja sormiosan kiristys.
- Spinneri ei kestä heittelyä eikä asfaltille tiputtelua tms. -> maalit lohkeilevat helposti ja tulee kolhuja. Kovemmassa pudotuksessa laakeri saattaa siirtyä paikoiltaan (usein saa painamalla takaisin) tai jopa rikkoutua niin ettei pyöri kunnolla tai alkaa rahisemaan.

HUOM: Spinneriä EI SAA pestä vedellä! Laakereihin pääsee vettä ja ne ruostuvat! Jos spinneristä kuuluu epämääräistä ääntä, tarkista ensimmäisenä sisemmän keskilaakerin kiristys, se löystyy ajan saatossa!

Takuu ei korvaa ruostuneita laakereita, eikä heittelystä johtuvia rikkoutumisia.